
# GRUNDIG Service Anleitung



8/82

**RR 450** 



#### Inhaltsverzeichnis

#### **Mechanischer Teil**

	Seite		
<ol> <li>Allgemeines zum mechanischen Teil</li> </ol>	2	13. Schwungscheibe ausbauen	4
2. Rückwand abnehmen	2	14. Axialspieleinstellung der Schwungscheibe	4
<ol><li>Gehäuserahmen aus dem Gehäuse ausbauen</li></ol>	2	15. Schlitten ausbauen	4
Lautsprecher ausbauen	2	16. Drehmoment	5
5. Teleskopantenne ausbauen	2	17. Andruckrollenhebel	5
6. Skala ausbauen	2	18. Bandgeschwindigkeit einstellen	5
7. Mikrofon	2	19. Gleichlaufschwankungen	5
8. Motor wechseln	2	20. Stromverbrauch der Mechanik	5
9. HF-NF-Platte ausbauen	3	21. Bandendabschaltung	5
10. Kopfwechsel	3	22. Reinigen der Bandlauf- und Antriebsteile	5
11. Bandlauf	3	23. Ölen und Schmieren	5
12. Azimuth-Einstellung	3	24. Kontaktfedersatz	5

#### **Elektrischer Teil**

	Seite
<ol> <li>Allgemeines zum elektrischen Teil</li> </ol>	16
2. Leistungsaufnahme	16/17
3. HF-Oszillator	16/17
4. Fremdwiedergabe-Bezugsbandabtastung	18/19
5. Eigenaufnahme und Wiedergabe	18/19
6. Aufnahme-Verstärker	20/21
7. Aufnahme-Automatik	20/21
8. Wiedergabeverstärker	20/21

#### Rundfunkteil

	Seite
Abgleichanleitung	14/15

## **Mechanischer Teil**

#### 1. Allgemeines zum mechanischen Teil

Die Zahlen im Text und bei den Abbildungen sind mit den Positionsnummern der Ersatzteilliste identisch. Teile – die in der Ersatzteilliste nicht vorkommen – sind mit Buchstaben gekennzeichnet. Nicht abgebildete Positionen finden Sie in der Frsatzteilliste.

Ist es erforderlich, lackgesicherte Schrauben zu lösen, müssen diese nach Abschluß der Reparatur wieder verlackt werden.

Saubere Gummilaufflächen tragen wesentlich zur Betriebssicherheit der Mechanik bei, diese sind mit Reinigungsmittel (Testbenzin) zu reinigen. Müssen Klebestellen erneuert werden, so ist bei Polystyrol auf Polystyrol Methylenchlorid oder Benzol, bei Polystyrol auf Metall Haftkleber (Kontaktkleber Akemix 15) zu verwenden.

#### 2. Rückwand abnehmen (Bild 1)

- Teleskopantenne 22 aushängen.
- 4 Schrauben a herausdrehen und Rückwand 35 abnehmen.



Bild 1

## 3. Gehäuserahmen aus dem Gehäuse ausbauen

- Senderwahlknopf 5 abziehen.
- Cassettendeckel 3 aufklappen, 2 Schrauben b (Bild 2) herausdrehen.
- Gehäuserahmen am Batteriefach anheben und herausnehmen.




Bild 2

#### 4. Lautsprecher ausbauen

- Kabelverbindungen der Lautsprecher 18 lösen.
- Je 4 Befestigungsklammern 19 mit Zange (Bild 3) entfernen
- Bei Wiedereinbau auf Polung der Lautsprecheranschlüsse (rot +) und auf Lage der Lautsprecher (Anschlüsse) achten




Bild 3

#### 5. Teleskopantenne ausbauen (Bild 4)

Antennenfeder 23 in Pfeilrichtung drücken, Teleskopantenne 22 nach oben herausziehen.




Bild 4

#### 6. Skala ausbauen (Bild 5)

- Polyamidschnur 9 aushängen.
- Skala 7 aus Halterungen c nehmen.

#### 7. Mikrofon (Bild 5)

 Mikrofone 20 bei stehendem Gerät nach oben herausschieben.

#### 8. Motor wechseln (Bild 6)

- Motoranschlüsse ablöten (eventuell markieren).
- Vierkantriemen 112 abnehmen.
- 3 Schrauben 97 herausdrehen.
- Motor 85 (Bild 5) herausnehmen.
- Beim Einbau auf Lage des Motors achten.

## 9. HF-NF-Platte ausbauen (Bild 5, 6)

- Ansteuerhebel 31 abnehmen.
- 4 Schrauben d herausdrehen.
- Feder e aushängen.
- Schraube f herausdrehen.
- Antriebsrad 86 herausnehmen.
- 2 Schrauben g herausdrehen.
- Entsprechende Kabel aushängen.
- HF-NF-Platte herausklappen (Bild 7).

#### 10. Kopfwechsel (Bild 8)

- Skala 7 und Polyamidschnur 9 abnehmen (Bild 5).
- Ab- und Anlöten der Kopfanschlüsse darf nur mit einem Lötkolben von max. 6W erfolgen.

#### Löschkopf 75

- Kopfanschlüsse ablöten.
- Nase h drücken und Kopf 75 aus der Halterung schieben.
- Neuen Kopf 75 bis auf Anschlag einschieben und Kopfanschlüsse anlöten.

#### AW-Kopf 76

- Kopfanschlüsse ablöten.
- Schraube 78a herausdrehen.
- Kopf 76 in Richtung Andruckrolle herausziehen.
- Neuen Kopf 76 mit der Gabel zwischen Druckfeder 77 und Schraubenkopf der Kopfeinstellschraube 78 b einstecken (Punkt 12 Azimuth-Einstellung muß erfüllt werden).

#### 11. Bandlauf


- Bandlaufcassette 459 auflegen.
- Gerät in Stellung Start.
- Das Band darf nicht zwischen Tonwelle und Andruckrolle i herauslaufen, bzw. an der oberen oder unteren Kante der Bandführungsgabel des AW-Kopfes 76 umknicken.
- Vorher sind die Tonwelle und die Lauffläche der Andruckrolle zu reinigen, da Bandabriebrückstände den Bandlauf beeinflussen können.

Bei etwaigen Störungen überprüfen:

- Andruckrolle i beschädigt oder verschmutzt.
- Andruckkraft der Andruckrolle i.
- Axialspiel der Schwungscheibe 110.
- Aufwickelmoment der Vorlaufkupplung 64.
- Grundbremsung des Wickeltellers 62.

## 12. Azimuth-Einstellung

- Testbandcassette 466B einlegen.
- 8 kHz-Pegel abspielen.
- Durch Verdrehen der Kopfeinstellschraube 78 b das linke Kopfsystem auf max. Ausgangspegel einstellen (Wert notieren). Danach das rechte Kopfsystem ebenfalls durch Verdrehen der Kopfeinstellschraube 78 b auf max. Ausgangspegel einstellen (Wert notieren). Nun die Kopfeinstellschraube 78 b so verdrehen, bis beide Systeme den gleichen relativen Verlust zu den vorher notierten Werten haben.
- Relativer Verlust ≤ 0,5 dB.
- Pegelunterschied der beiden Justage-Maximalwerte ≤3 dB.






Bild 6

## 13. Schwungscheibe ausbauen (Bild 6)

- Ansteuerhebel 31 abnehmen.
- Massezuleitung k lösen.
- Vierkantriemen 112 herausnehmen.
- 2 Schrauben I1 und I2 herausdrehen.
- Lagerplatte 113 herausnehmen.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge und Punkt 14 (Axialspieleinstellung der Schwungscheibe 110) berücksichti-

#### 14. Axialspieleinstellung der Schwungscheibe (Bild 6)

- Vor der Einstellung muß die Schwungscheibe 110 fühlbares Axialspiel haben.
- Lagerplatte 113 im Tonwellenbetrieb von Hand kurzzeitig durchdrücken bis die Motordrehzahl merklich abfällt.
- Druckschraube I1 so festschrauben, bis das Axialspiel ≤ 0,2 mm beträgt.





Bild 7

Bei der Einstellung des Spiels ist darauf zu achten, daß die Einstellung immer durch Rechtsdrehung der Schraube beendet wird. Ist das Spiel zu gering eingestellt, so muß die Schraube gelockert und die Lagerplatte mit den Fingern zurückgezogen werden, anschließend die Einstellung erneut durchfüh-

#### 15. Schlitten ausbauen (Bild 8)

- 2 Zugfedern 55 aushängen.
- Schlitten 70 an 2 Rastnasen m lösen und unter Berücksichtigung der Führungsnase n aufklappen.
- Bei Wiedereinbau auf 2 Lagernadeln 56 (Bild 9) achten und daß die Nase der Start-Taste in den Schlitten 70 greift.



#### 16. Drehmoment

#### 16.1 Bei Rücklauf

Einlegen der Drehmomentcassette 456 (Fa. GRUNDIG) zur Messung der Grundbremsung und des Drehmoments.

- Rücklauftaste drücken.
- Bandendabschaltung löst Rücklauftaste aus (Band befindet sich auf Rücklauf-Wickelteller 62).

Rücklauftaste nochmals drücken.
 Vor Bandendabschaltung das Drehmoment auf Kraftskala des Rücklauf-Wickeltellers 62 ablesen (50 ± 10) 10<sup>-4</sup> Nm ≈ (50 ± 10) pcm.

Grundbremsung auf Kraftskala der Vorlaufkupplung 64 ablesen.

 $(1-4) 10^{-4} \text{Nm} \approx (1-4) \text{ pcm}.$ 

Wird dieser Wert nicht erreicht, ist die Grundbremsfeder 58a (Bild 9) zu wechseln.

Dazu Schlitten 70 ausbauen.

#### 16.2 Bei Vorlauf

Einlegen der Drehmomentcassette 456

Vorlauftaste drücken.

Bandendabschaltung löst Vorlauftaste aus (Band befindet sich auf Vorlaufkupplung 64).

Vorlauftaste nochmals drücken.

Vor Bandendabschaltung das Drehmoment auf Kraftskala der Vorlaufkupplung **64** ablesen.  $(50\pm10)\ 10^{-4}\,\text{Nm}\approx(50\pm10)\ \text{pcm}.$ 

Grundbremsung auf Kraftskala des Rücklauf-Wickeltellers 62 ablesen.

 $(1-4) \ 10^{-4} \, \text{Nm} \approx (1-4) \, \text{pcm}.$ 

Wird dieser Wert nicht erreicht, ist die Grundbremsfeder 58 b (Bild 9) zu wechseln.

Dazu Schlitten 70 ausbauen.

#### 16.3 Bei Start

Einlegen der Drehmomentcassette 456.

- Starttaste drücken.

Aufwickelmoment auf Kraftskala der Vorlaufkupplung
 64 ablesen.


 $(28\pm5)\ 10^{-4} \text{Nm} \approx (28\pm5) \text{ pcm}.$ 

Grundbremsung auf Kraftskala des Rücklauf-Wickeltellers 62 ablesen.

 $(6-10)\ 10^{-4} \text{Nm} \approx (6-10) \text{ pcm}.$ 

Wird dieser Wert nicht erreicht, ist die Grundbremsfeder 68 (Bild 8) zu wechseln.

Dazu Schlitten 70 ausbauen.



17. Andruckrollenhebel (Bild 8)

- Der Andruckrollenhebel 80 ist selbsteinstellend.

Bei Beschädigung der Andruckrolle i, Andruckrollenhebel
 80 komplett wechseln.

#### Andruckrollenhebel wechseln

- Schraube 78 a herausdrehen.

- AW-Kopf 76 in Richtung Wickelteller 64 schwenken.

- Feder 82 aushängen.

Andruckrollenhebel 80 herausnehmen.
 Nach Wiedereinbau muß Punkt 12 Azimuth-Einstellung erfüllt werden.

#### Andruckkraft

– In Stellung Start beträgt die Andruckkraft 3,5 N  $\pm$ 0,5 N ( $\approx$ 350 p $\pm$ 50 p); an die Tonwelle herangehend gemessen.

#### 18. Bandgeschwindigkeit einstellen

- Testbandcassette 466B (Teil 1, 50 Hz-Aufzeichnung) verwenden.
- NF-Ausgang siehe MS 2.
- Wiedergabe Start.
- X-Ablenkung auf Extern 50 Hz-Triggerung schalten, bei verwendetem GRUNDIG Millivoltmeter MV1000 oder vergleichbarem Meßgerät.

Die Soll-Bandgeschwindigkeit ist bei Stillstand des Kreises erreicht (Lissajou'sche Figur).

Nachzustellen mit Regler A (Bild 5) im Motorbaustein.
 Die 3150 Hz-Aufzeichnung dient zum Einstellen der Geschwindigkeit mit einem Tonhöhenschwankungsmesser (GRUNDIG Gleichlaufanalysator GA 1000) oder mit einem GRUNDIG Frequenzzähler.

#### 19. Gleichlaufschwankungen

- Gerät stehend, Tonhöhenschwankungsmesser nach DIN 45507.
- Meßzeit ≥ 30 sec.
- Gehörrichtig bewertet ≤± 0,3%.

#### 20. Stromverbrauch der Mechanik

 In Funktion »Start« direkt am Motor gemessen: Motorstrom ≤ 100 mA.

## 21. Bandendabschaltung (Bild 7)

 Bei maximaler Exzenterauslenkung des Abschalthebels
 104 muß der Abstand zwischen Schwenkhebel o und Vorlaufkupplung
 64 0,1...0,3 mm betragen.


#### 22. Reinigen der Bandlauf- und Antriebsteile


Nach jeder Reparatur am Laufwerk sind die Köpfe 75, 76, die Tonwelle, die Andruckrolle, sowie der Antriebsriemen mit Spiritus oder Reinigungsbenzin zu reinigen.


#### 23. Ölen und Schmieren


Alle Lager und Gleitstellen sind vom Werk her ausreichend geölt bzw. geschmiert. Im Bedarfsfall sind die Achsen und die an Sinterlager oder Kunststoff anliegenden Gleitscheiben mit WIK 700 leicht nachzufetten. Diese Schmiermittel sind im GRUNDIG Schmiermittelsatz enthalten (WIK 700 = 0 Beac 2 = ■).


#### 24. Kontaktfedersatz (Bild 7)














#### Rundfunkteil

#### **Abgleich-Anleitung**

#### Allgemeines zur Abgleichanleitung

Die nachfolgende Abgleichanleitung ist der Abgleichanweisung für die Fertigung entnommen.

Die Reihenfolge des beschriebenen Abgleichs muß nur bei einem kompletten Neuabgleich eingehalten werden.

Ein Nachgleich bestimmter Stufen ist nur nach Austausch frequenzbestimmender Bauteile notwendig.


 $U_B = 9 \, V$ 

Abgleichpunkte: siehe Abgleichlageplan

#### FM-ZF-Abgleich ca. 10,7 MHz

Die verwendeten Keramikfilter bestimmen die genaue Abgleichfrequenz.

Taste UKW gedrückt.



Abgleich-Lageplan

Abgleichreihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
F 3, F 4 MP 6		WP VI	S-Kurve auf Maximum und Symmetrie
F 6	MP 5	MP (4)	

#### FM-HF-Abgleich

Taste UKW gedrückt.

Signaleinspeisung:

Meßsender (R $_{\rm i}=60~\Omega$ ) ohne Abschlußwiderstand über abgeschirmte 60  $\Omega$ -Leitung an MP  $\sqrt{\gamma}$ , Teleskopantenne abgezogen.

#### a) Oszillatorabgleich

Der Abgleich erfolgt bei den Eckfrequenzen 87,5 MHz mit  $\stackrel{\frown}{A}$  und 108 MHz mit  $\stackrel{\frown}{B}$ 

#### b) Zwischenkreisabgleich

Der Abgleich erfolgt bei 88 MHz mit © und 106 MHz mit ® .

#### AM-ZF-Abgleich ca. 460 kHz

Die verwendeten Keramikfilter bestimmen die genaue Abgleichfrequenz. Taste MW gedrückt.

Abgleichreihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgeräteanschluß	Abgleich
F 5			F 5 auf Maximum und Symmetrie
F 1	MP ②	MP 4	F 1 auf Maximum und Symmetrie

#### AM-Oszillator und Vorkreisabgleich (Reihenfolge beachten)

(Modulation: 400 Hz; m = 30%)

Bereio Meßse	ch, ender-Frequenz	Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen
MW	560 kHz	0		Bei MW und LW wird das Signal über eine Rahmenantenne auf die Ferritantenne
IVIVV	1450 kHz	2		eingestrahlt.  * Dabei ergibt sich eine obere Eckfrequenz
LW	150 kHz	3 *		von ca. 290 kHz.
	150 kHz		④ Max.	
LW	240 kHz		③ Max.	
	560 kHz		⑥ Max.	
MW	1450 kHz		⑦ Max.	

#### Decoder-Abgleich über HF

Signaleinspeisung:

Meßsender (R; = 60  $\Omega$ ) ohne Abschlußwiderstand über abgeschirmte 60  $\Omega$ -Leitung an MP  $\sqrt{1}$  (Teleskopantenne abgezogen).

#### a) Einstellen des internen Decoderoszillators

Taste UKW gedrückt, Mono-Taste nicht gedrückt. Frequenzzähler über Tastkopf 10 : 1 am MP √3/ anschließen.

HF-Signal (87,5 MHz, 1 mV; Modulation: Mono mit  $40 \, \text{kHz}$  Hub).


R 911 so einstellen, daß eine Frequenz von 19 kHz  $\pm$  200 Hz am MP  $\sqrt{37}$  angezeigt wird.

#### b) Überprüfen bzw. Einstellen der Kanaltrennung des Stereo-Decoders

HF-Signal (87,5 MHz, 1 mV; Modulation: Stereo, 1 kHz mit 40 kHz Hub).

NF-Voltmeter an Lautsprecherausgängen unter Zwischenschaltung je eines Tiefpaßfilters (fg = 15 kHz) anschließen. Lautstärkeregler so einstellen, bis NF-Voltmeter ca. 100 mV anzeigen.

Balance so einstellen, daß bei Mono-Signal gleiche Spannung von NF-Voltmetern angezeigt wird. Linken und rechten Kanal wechselweise modulieren und R 904 so einstellen, daß etwa gleiche maximale Übersprechdämpfung in beiden Kanälen angezeigt wird. Dabei R 911 nicht mehr korrigieren.



## 1. Allgemeines zum elektrischen Teil

Nach Ersatz frequenzbeeinflussender Bauteile müssen die elektrischen Eigenschaften des Gerätes anhand der vorgegebenen Meßwerte überprüft werden.

Alle erforderlichen Meßgeräte sind im GRUNDIG-Meßgeräteprogramm enthalten. Angaben über die einzelnen Messungen und Meß-Schaltungen finden Sie bei den elektrischen Messungen.

Vor Service-Arbeiten überprüfen Sie bitte, ob die Tonwelle, die Gummiandruckrolle, sowie die Magnetköpfe frei von Bandabriebrückständen sind. Zum Reinigen dieser Teile eignet sich ein spiritus- oder reinigungsbenzingetränktes Wattestäbchen.


Die Messungen am Tonbandteil werden, wenn nicht anders angegeben, bei Netzbetrieb und ausgeschaltetem Rundfunkteil durchgeführt.

Der HF-Oszillator bzw. die Aufnahme-Automatik werden durch Kurzschließen der Meßpunkte dund Hbzw. bund außer Betrieb gesetzt.


Bei Aufnahme Ext. sind folgende Tasten zu drücken: Radio Ein, UKW und LW.

Bei Wiedergabe: Radio Aus, Start.

### Meßschaltungen



MS 4




MS7


MS8


MS 2

MS 5

MS<sub>6</sub>








•	L	Einspeisung			Anforderung		1	
Messung	Betriebsart	Eingang	Frequenz	U <sub>e</sub>	Ausgang		Hinweise	
2. Leistungsaufnahme								
	Stop					Netz: p ≤ 1,1 W	Netzbetrieb: 220 V $\sim$ ± 2%, 50 Hz	
	Wiedergabe, Bandmitte, Lautstärkeregler zu, Mono					Netz: p ≤ 2,3 W Batterie: I ≤ 140 mA	Batteriebetrieb: $9 \text{ V} \pm 2^{\circ}/_{\circ}$	
•	Aufnahme, Bandmitte, Lautstärkeregler zu, Mono					Netz: p ≤ 3 W Batterie: I ≤ 220 mA		
	Rundfunkteil eingeschaltet, UKW, Lautstärkeregler zu, Mono					Netz: p ≤ 1,5 W Batterie: I ≤ 50 mA		
3. HF-Oszillator					-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
a) Löschfrequenz	Aufnahme-Start Oszillatorschalter Stellung Mitte				MS 1	fo = 70,5 kHz ± 2,5 kHz		
	geschlossen					fu = fo -9 kHz +1,5 kHz - 1 kHz		
b) Löschspannnung	Aufnahme-Start; Oszillatorschalter Stellung Mitte					U <sub>lösch</sub> ≧ 22 V		

Messung	Betriebsart	Einspeisung	1	1 ==	Anforderung	1	   Hinweise
		Eingang	Frequenz	U <sub>e</sub>	Ausgang		Tilliwolde
4. Fremdwiedergabe-Bezugsbandabtastun	g						
a) Vollpegel	Testbandcassette 458 B, Teil 2; Wiedergabe-Start; Lautstärkeregler zu		315 Hz		MS 2	$U_{\alpha}=330~\text{mV}\dots 830~\text{mV}$ Kanalunterschied $\leq 4~\text{dB}$	
b) Frequenzgang	Testbandcassette 458 B, Teil 2 und 3; Wiedergabe-Start;		315 Hz 63 Hz 125 Hz 1 kHz 8 kHz 10 kHz 12,5 kHz			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Meßwert (dB) U 315 Hz/U 12,5 kHz notieren; Mechanischer Teil Punkt 5 Azimuth-Einstellung muß erfüllt sein
5. Eigenaufnahme und Wiedergabe							
a) Vollpegel-Klirrfaktor	Fe-Band; Aufnahme ExtStart; Oszillatorschalter Stellung Mitte Wiedergabe-Start; Aufnahme-Automatik außer Betrieb	MS 3	333 Hz	500 mV	MS 2	$K_3 \le 4^0/_0$ ; $U_\alpha = 350 \ mV \dots 800 \ mV$ ; Kanalunterschied bei Vollpegel $\le 6 \ dB$	
b) Frequenzgang- Linearisierung	Testbandcassette 458 B; Aufnahme ExtStart; Aufnahme-Automatik außer Betrieb, dabei Ersatzwiderstände (1,6 kΩ) parallel zu D 101, D 201 löten; Oszillatorschalter Stellung Mitte; Wiedergabe: Ersatzwiderstände (1,6 kΩ) ablöten		333 Hz 12,5 kHz	50 mV		Der Frequenzgang U <sub>a</sub> 333 Hz / 12,5 kHz wird mit R 100/R 200 auf den unter Punkt 4b) ermittelten Wert eingestellt bei einem max. Toleranzbereich von ± 1 dB. Die HF-Vormagnetisierung entspricht dabei 7 V 13 V.	Aufnahme-Automatik außer Betrieb
c) Frequenzgang nach DIN	Frequenzgangmessung mit Fe-Band		60 Hz 14 kHz			$\begin{array}{rcl} U_a & 333 \ Hz & = & 0 \ dB \\ & 63 \ Hz & = & - & 1 \ dB \ \pm \ 2,5 \ dB \\ & 125 \ Hz & = & 0,5 \ dB \ \pm \ 2,5 \ dB \\ & 1 \ kHz & = & - & 1 \ dB \ \pm & 2 \ dB \\ & 8 \ kHz & = & - & 0,5 \ dB \ \pm \ 2,5 \ dB \\ & 10 \ kHz & = & - & 0,5 \ dB \ \pm \ 3,5 \ dB \\ & 12,5 \ kHz & = & - & 1 \ dB \ \pm \ 3,5 \ dB \end{array}$	Betriebsart wie Pkt. 5b) Frequenzgang-Linearisierung
d) Störspannung über Band	Vollpegel-Aufnahme durchführen;	MS 3	333 Hz	500 mV			
Fremdspannungsabstand, eff. nach DIN  Geräuschspannungsabstand, eff. Kurve A	Aufnahme ExtStart; Vollpegel-Aufnahme löschen; Aufnahme-Automatik außer Betrieb, dabei Ersatzwiderstände (1,6 kΩ) parallel zu D 101, D 201 löten; Wiedergabe: Ersatzwiderstände (1,6 kΩ) ablöten	MS 4			MS 2	≥ 40 dB ≥ 52 dB	Aufnahme-Automatik außer Betrieb
e) Stereo-Übersprechdämpfung über Band	Aufnahme ExtStart (nur einen Kanal einspeisen, den zweiten Kanal PIN 1 bzw. PIN 4 der Universalbuchse gegen Masse PIN 2 kurzschließen)	MS 3	1 kHz	500 mV		$\label{eq:wiedergabe-Start} \begin{array}{c} \text{Wiedergabe-Start} \\ \frac{U_{\alpha-Spur}}{U_{\alpha-Spur}} \frac{1}{2} \geq 35 \text{ dB};  \frac{U_{\alpha-Spur}}{U_{\alpha-Spur}} \frac{2}{1} \geq 35 \text{ dB} \end{array}$	
f) Löschdämpfung	Fe-Band; Vollpegel-Aufnahme durchführen; Vollpegel-Wiedergabe, U <sub>a</sub> notieren;			,			Selektiv gemessen über Filter
	PIN 1 und PIN 4 der Universalbuchse gegen Masse PIN 2 kurzschließen; Vollpegel-Aufnahme löschen; Wiedergabe-Start					$\frac{U_{a-Vollpegel}}{U_{a-gel\"{oscht}}} \geqq 60~dB$	

Messung	Betriebsart	Einspeisung		Anforderung		Hinweise	
	Detriebaart	Eingang	Frequenz	U <sub>e</sub>	Ausgang		Timweise
6. Aufnahme-Verstärker							
a) Empfindlichkeit	Aufnahme ExtStart; Aufnahme-Automatik außer Betrieb	MS 3	333 Hz	50 mV ± 1 dB	MS 5	$U_{\alpha}=1000 \text{ mV}$	Aufnahme-Automatik und HF-Oszillator außer Betrieb
b) Frequenzgang	Aufnahme ExtStart; Aufnahme-Automatik außer Betrieb, dabei Ersatzwidersätnde (1,6 kΩ) parallel zu D 101, D 201 löten		fu = 63 Hz fo = 12,5 kHz	50 mV		$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
c) Aufsprechstrom			333 Hz	95 mV	MS 6	Aufsprechstrom gemessen an $100 \Omega$ ; $U_a 333  Hz = 1  mV \triangleq 0  dB$ $63  Hz = 1,5  dB \pm 1,5  dB$ $125  Hz = 0,5  dB \pm 1  dB$ $1  kHz = 0  dB \pm 1  dB$ $8  kHz = 7  dB \pm 2  dB$ $10  kHz = 9  dB \pm 2,5  dB$ $12,5  kHz = 11  dB \pm 2,5  dB$	
d) Fremdspannung, Spitze nach DIN	Aufnahme ExtStart; Aufnahme-Automatik außer Betrieb; Oszillatorschalter Stellung Mitte	MS 4			MS 5	$U_{\alpha} \le 60 \text{ mV}$	
7. Aufnahme-Automatik			-				
a) Empfindlichkeit	Aufnahme ExtStart; HF-Oszillator außer Betrieb	MS 3	1 kHz	$U_{e1} = 100 \text{ mV}$	MS 5	$U_{\alpha 1} \geqq U_{\alpha 2}$ - 2,5 dB ( $U_{\alpha 2}$ siehe b) Regelsteilheit)	
b) Regelsteilheit	The Collinator addition bounds			U <sub>e2</sub> = 1000 mV		U <sub>g2</sub> = 850 mV 1070 mV	Eingangsspannung U <sub>e1</sub> um 20 dB erhöhen
c) Klirrfaktor						$K_{tot} \leq 2^{0}/_{0}$	ulli 20 db emonen
d) Anstiegszeit				1000 mV, 30 sec, anlegen, dann auf 100 mV (-20 dB) schalten		U <sub>a</sub> -Änderung ≦ 0,5 dB/sec.	Verstärkungsanstieg unmittelbar nach dem Zurückschalten messen
8. Wiedergabeverstärker		<del></del>		I			
a) Empfindlichkeit	Wiedergabe-Start; Lautstärkeregler zu	MS 7	333 Hz	5,5 mV ± 1 dB	MS 2	$U_{\alpha}=100~\text{mV}$	Masseanschlüsse des AW-Kopfes beim Meßvorgang nicht verbinden
b) Frequenzgang			333 Hz 63 Hz 125 Hz 1 kHz 8 kHz 10 kHz 12,5 kHz	U <sub>e</sub> für U <sub>a</sub> = 100 mV einstellen; U <sub>e</sub> konstant		$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
c) Störspannung Geräuschspannung, Kurve A, eff.  Fremdspannung, eff. nach DIN						$U_{\alpha} \leq 0.9 \text{ mV}$ $U_{\alpha} \leq 4 \text{ mV}$	Messung mit Leercassette
d) Endstufenausgangsleistung (Wiedergabe)	Wiedergabe-Start; Lautstärkeregler auf; Batteriebetrieb	MS 8	1 kHz	260 mV ± 3 dB	MS 9	$U_{\text{Lost}} = 2.1 \text{ V}$ $K_{\text{tot}} \le 10^{\circ}/_{\circ}$	Einspeisung mit Tongenerator; Die Lautsprecher sind durch Ersatzwiderstände R = 6 $\Omega$ zu ersetzen

## Explosionszeichnung (Cassettenteil)



23139 Änderungen vorbehalten! Printed in Germany 130782 Ni